

Buderus-Informationsprodukte



Katalog Teil 1
Zentralheizungsanlagen bis 70 kW



Katalog Teil 2
Zentralheizungsanlagen ab 70 kW



Katalog Teil 3
Logaplus-Pakete



Katalog Teil 4
Regenerative Energien



Katalog Teil 5
Heizkörper und Zubehör



Katalog Teil 6
Heizungszubehör/Installation



Katalog Teil 7
Gesamtübersicht Handelsmarken



Katalog Teil 8
Heiz-, Kamineinsätze, Kaminöfen



Katalog Teil 9
Technischer Kundendienst



Buderus CAD-Product Macro Library
CAD-Daten der Produkte aus den Katalogen Teil 1, 2, 4, 5 und 8



Buderus Katalog CD-ROM
Kataloge Teil 1–9 und Planungsunterlagen



DATANORM CD-ROM
Kataloge Teil 1–9 / Detaillierte Ausschreibungstexte

Preise

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie

sind nicht für den Endverbraucher bestimmt. Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und

verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte

Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zube-

hör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter www.buderus.de heruntergeladen werden kann.

Normen und Richtlinien

Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen,

Richtlinien, Merkblätter und einschlägigen Verordnungen zu beachten.

Anschluss-Kurzzeichen

A Austritt, Abgang
AA Austritt Abgas
AD Austritt Dampf
AH Anschluss Heizpatrone
AKO Austritt Kondensat
ASV Austritt Sicherheitsventil
AW Austritt Warmwasser
B Belüftung
E Entlüftung
ED Eintritt Dampf
EK Eintritt Kaltwasser
EKO Eintritt Kondensat
EL Entleerung
ELR Entleerung/Reinigung
ES Eintritt Speisewasser

EW Eintritt Warmwasser
EZ Eintritt Zirkulation
GAS Gasanschluss
M Messstelle
MA Messstelle Abgastemperatur
MR Messstelle Rücklauftemperatur
MROH Messstelle Regler ohne Hilfsenergie (Dampf-/Fernwärme)
MSO Messstelle Solarkreis
MSTB Messstelle Sicherheits-temperaturbegrenzer
MV Messstelle Vorlauftemperatur
MW Messstelle Warmwassertemperatur
R Rücklauf
RF Rücklauf Fernwärme

RK Rücklauf Heizkessel
RS Rücklauf Speicher-Wassererwärmer
RSL Rücklauf Sicherheitsleitung
RSO Rücklauf Solarkreis
ST Anschluss Sicherheitsventil bzw. Standrohr
V Vorlauf
VF Vorlauf Fernwärme
VK Vorlauf Heizkessel
VR Vorlauf Rücklaufauskühlung
VS Vorlauf Speicher-Wassererwärmer
VSL Vorlauf Sicherheitsleitung
VSO Vorlauf Solarkreis

Symbole



Bodenstehende Heizkessel



Speicher-Wassererwärmer



Übersicht



Kessel mit atmos. Brenner



Regelgeräte



Beschreibung



Kessel mit Gebläsebrenner



Zubehör



Technische Daten



Kombinationen



Abgassysteme