

		Montage	Brennstoff/Heizmedium	System/Anwendung	Baureihe
<b>1</b>	<b>Heizkessel</b>	Wand	Gas	Brennwert/Heizwert	Logamax plus ⇒ Logamax ⇒
<b>2</b>	<b>Heizkessel</b>	Boden	Gas	Brennwert/Heizwert	Logano plus ⇒ Logano ⇒
<b>3</b>	<b>Heizkessel</b>	Boden	Öl	Brennwert/Heizwert	Logano plus ⇒ Logano ⇒
<b>4</b>	<b>Wärme- pumpen</b>	Innenaufstellung/ Außenaufstellung		Sole/Wasser Luft/Wasser Trinkwasser	Logatherm ⇒
<b>5</b>	<b>Solar</b>	Überdach/ Indach		Trinkwasser	Logasol ⇒
<b>6</b>	<b>Solar</b>	Überdach/ Indach		Trinkwasser/Heizung	Logasol ⇒
<b>7</b>	<b>Solar</b>	Überdach/ Indach		Trinkwasser/ Regelung integriert/ Zur Nachrüstung	Logasol ⇒
<b>8</b>	<b>Heizkessel/ Kaminöfen</b>	Aufstellraum/ Wohnraum	Pellets/Holz	Biomasse-Pakete Kaminöfen Systeme	Logano ⇒
<b>9</b>	<b>Wohnungs- lüftung</b>	Aufstellraum/ Wohnraum			Logavent ⇒
<b>10</b>	<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>				⇒

1	GB162/GB152 T/GB172/U152/U154/U152 K/U154 K
2	GB202/G144 Eco
3	GB125/G125 BE Eco/ SB105/SB105 T
4	WPS..K/WPS/CMF/CMT/WPT
5	SKN3.0-s/SKS4.0-s/Vaciosol21/CPC6/CPC12
6	SKN3.0-s/SKS4.0-s/CPC6/CPC12
7	SKN3.0-s/SKS4.0-s/CPC6/CPC12
8	SP161/261/blueline Pellet_2W/blueline Pellet_1/ Primärofen Smart/ivo.tec/Frank/Ray/PE blueline Nr. 7, 9, 10, 11,12/ Fire SL/ Hot Box, Vision7/S151/S241/SX241/S231/blueline 4W/Momo/Tio Kamineinsätze KA316/H206/H306
9	HRV21/HRV31/HRV41
10	Allgemeine Geschäftsbedingungen