

## Buderus-Informationsprodukte



**Katalog Teil 1**  
Zentralheizungsanlagen bis 70 kW



**Katalog Teil 2**  
Zentralheizungsanlagen ab 70 kW



**Katalog Teil 3**  
Systeme und Pakete



**Katalog Teil 4**  
Regenerative Energien



**Katalog Teil 5**  
Heizkörper und Zubehör



**Katalog Teil 6**  
Heizungszubehör/Installation



**Katalog Teil 7**  
Gesamtübersicht Handelsmarken



**Katalog Teil 8**  
Heiz-, Kamineinsätze, Kaminöfen und Zubehör



**Katalog Teil 9**  
Technischer Kundendienst



**Buderus CAD-Product Macro Library**  
CAD-Daten der Produkte aus den Katalogen Teil 1, 2, 4, 5 und 8



**Buderus Katalog CD-ROM**  
Kataloge Teil 1–9 und Planungsunterlagen



**DATANORM CD-ROM**  
Kataloge Teil 1–9 / Detaillierte Ausschreibungstexte

## Preise, Belieferung

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt.

Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

## Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte

Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zube-

hör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir weisen in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter [www.buderus.de](http://www.buderus.de) heruntergeladen werden kann.

## Normen und Richtlinien

Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen,

Richtlinien, Merkblätter und einschlägigen Verordnungen zu beachten.

## Anschluss-Kurzzeichen

A	Austritt, Abgang	EW	Eintritt Warmwasser	RK	Rücklauf Heizkessel
AA	Austritt Abgas	EZ	Eintritt Zirkulation	RS	Rücklauf Speicher-Wassererwärmer
AD	Austritt Dampf	GAS	Gasanschluss	RSL	Rücklauf Sicherheitsleitung
AH	Anschluss Heizpatrone	M	Messstelle	RSO	Rücklauf Solarkreis
AKO	Austritt Kondensat	MA	Messstelle Abgastemperatur	ST	Anschluss Sicherheitsventil bzw. Standrohr
ASV	Austritt Sicherheitsventil	MR	Messstelle Rücklauftemperatur	V	Vorlauf
AW	Austritt Warmwasser	MROH	Messstelle Regler ohne Hilfsenergie (Dampf-/Fernwärme)	VF	Vorlauf Fernwärme
B	Belüftung	MSO	Messstelle Solarkreis	VK	Vorlauf Heizkessel
E	Entlüftung	MSTB	Messstelle Sicherheits-temperaturbegrenzer	VR	Vorlauf Rücklaufauskühlung
ED	Eintritt Dampf	MV	Messstelle Vorlauftemperatur	VS	Vorlauf Speicher-Wassererwärmer
EK	Eintritt Kaltwasser	MW	Messstelle Warmwassertemperatur	VSL	Vorlauf Sicherheitsleitung
EKO	Eintritt Kondensat	R	Rücklauf	VSO	Vorlauf Solarkreis
EL	Entleerung	RF	Rücklauf Fernwärme		
ELR	Entleerung/Reinigung				
ES	Eintritt Speisewasser				

## Symbole



Brennwertgeräte / Heizgeräte



Speicher-wassererwärmer



Zubehör



Beschreibung



Brennwertkessel / Heizkessel



Regelgeräte



Abgassysteme



Technische Daten



Kessel mit atmos. Brenner



Kombinationen



Nah- und Fernwärme



Kessel mit Gebläsebrenner



Anbaubrenner



Übersicht